



Handy Auto PLUS



「 Handy Auto 」
가
가
가
가 LP 가 100% 가
가
가 , 가 가
가 가



	AC100V 240V
	TRANSISTOR
	FRICTION
	150 300mm/min
	5 30mm (102 106 #0, #1, #2)
	500mm
	3.5kg
	Set

No		
1		
2	가	
3		22 45°
4	45°	45°
5		50mm ()
6	Compass	30 200mm
7	Compass	120 500mm

- Spanner 1
- (1A) 2개
- 100 3개

[Kit]
Handy Auto PLUS Kit



Handy Auto PLUS Kit

가

Set

Handy Auto PLUS Kit

No		
1		1
2		1
3		1
4		1
5	()	1
6	가	1
7	(102 106#01, #1, #2)	各1
8	Spanner	1
9	(1A)	2
10		1



가스·溶接·切断のトータルシステムサプライヤー
小池酸素工業株式会社
 機械販売部 〒272-0035 千葉県市川市新田2-3-1 047-379-4611
 ホームページ : <http://www.koikeox.co.jp>

取扱販売店

本社	東京都墨田区大平3-4-8	Tel 03 (3624) 3111 (代)
東京支店	東京都江東区大島9-1-1	Tel 03 (3685) 1333 (代)
大阪支店	大阪府城東区中央2-4-15	Tel 06 (6933) 5661 (代)
名古屋支店	名古屋市中区瑞穂区牛巻町1-2-9	Tel 052 (872) 2811 (代)
中国支店	尾道市長瀬原3-1-65-31	Tel 0848 (40) 0380 (代)
九州支店	北九州市小倉北区田町1-4-29	Tel 093 (561) 7686 (代)
城北支店	川口市領家3-1-0-19	Tel 048 (222) 5121 (代)
千葉支店	市原市八幡海岸通4-7	Tel 0436 (41) 1311 (代)
京浜支店	川崎市川崎区宮本町8-1-5	Tel 044 (244) 4341 (代)
北関東支店	伊勢崎市長沼町字西河原2-2-1	Tel 0270 (32) 2060 (代)
埼玉支店	千葉県白井市名内1-4	Tel 047 (491) 4561 (代)
札幌営業所	札幌市白石区菊水6条3丁目1-3-2	Tel 011 (822) 2901 (代)
東北営業所	仙台市宮城野区扇町7-4-45	Tel 022 (259) 4725 (代)
新潟営業所	新潟市京王2丁目1-6-11	Tel 025 (286) 3929 (代)
宇都宮営業所	栃木県河内郡河内町中岡本字下台4125	Tel 028 (673) 2560 (代)
茨城営業所	日立市留町字後川1-5-13-1	Tel 0294 (53) 2915 (代)
東関東営業所	千葉県香取郡山田町新里1-8-73-6	Tel 0478 (78) 4311 (代)
埼玉営業所	川越市芳野台2-8-9 (川越工業団地内)	Tel 0492 (24) 9051 (代)
西関東営業所	相模原市田名字塩田原10240-1	Tel 042 (777) 1710 (代)
長野営業所	松本市大字笹賀5-6-23-8	Tel 0263 (25) 0820 (代)
静岡営業所	静岡市緑ヶ丘町2-1-1-2	Tel 054 (282) 0156 (代)
神戸営業所	加古川市加古川町北在家5-1-1-1	Tel 0794 (54) 3321 (代)
広島営業所	広島市西区福島町2-3-3-6	Tel 082 (293) 1133 (代)
四国営業所	坂出市築港町1-1-1-1-8	Tel 0877 (46) 0555 (代)
長崎営業所	長崎市宝町3-6	Tel 095 (824) 8993 (代)

・ 本仕様は予告無しに変更する事がありますので、ご注文の際はご照会下さい。
 ・ カタログの記載内容は2003年3月現在のものです。